

Prémiové vinylové podlahy AdoreFloors

Všeobecná údržba a péče

- Denně zametejte nebo vysávejte vysavačem s měkkým kartáčem (štetinami) nečistoty.
- Skvrny a tekutiny odstraňujte neprodleně.
- Používejte mop z mikrovláken dle potřeby. Při vytírání používejte čistou vodu, nebo můžete použít neutrální čisticí prostředky pro nevoskované vinylové podlahy.
- Chraňte podlahu před dlouhodobým slunečním zářením.
- Používejte vhodné chrániče na ochranu podlahy, jako jsou plstěné chrániče podlahy na nohy nábytku a židle, vstupní rohože apod.
- Ujistěte se, že vaši domácí mazlíčci nemají ostré dráčky a pravidelně jim je stříháte.
- Nepoužívejte abrazivní čističe a bělidla.
- Nepoužívejte vosk pro údržbu podlahy.
- Nešoupejte židlemi, nebo netahejte těžké předměty a těžký nábytek po podlaze.
- Klíčem k úspěšné údržbě všech typů podlahových krytin je pravidelné odstraňování všech typů nečistot. Vytírání mopem s ‚provázky‘, či houbou, zanechává velké množství nečistot – ty spíše rozpouští, rovnoměrně je rozprostírá po podlaze a vytváří tak zašlý film.
- Adore doporučuje použití mopu s mikrovlákny pro odstranění prachu a následné důsledné vytření podlahy čistou vodou. To je velmi důležité pro zabránění vzniku špinavého filmu.
- Při stěhování těžkého nábytku a spotřebičů, jako jsou např. skříně a lednice, používejte podložku tomu určenou, či desky z překližky nebo sololitu. Vždy pouze na perfektně čisté podlaze.

Prevence

- Největší a pravděpodobně jedinou příčinou poškození jakéhokoli povrchu podlahových krytin je oděr z nečistot a písku či štetku. Pokud je to možné, používejte rohože před vchodem na podlahu. Vysávejte, nebo zametejte podlahu často, abyste odstranili veškeré nečistoty a písek. Používejte pouze vysavače s měkkým upevněním štetin a bez klepače.
- Ujistěte se, že na podlaze používáte rohože, které nebarví. Podložky opatřené černou gumou, či latexem, mohou poškodit či probarvit povrch podlahy.
- Používejte nebarvící chrániče podlahy pod těžkým nábytkem a židlemi.
- Židle by měly být opatřeny čistými, hladkými a nebarvícími podlahovými chrániči. Zajistěte, aby na chráničích nebyly žádné výčnělky, nebo otřepy. Plstěné chrániče se musí pravidelně čistit, aby nedocházelo k zanesení a poškození podlahy.
- Podlaha by neměla být vystavena přímému slunečnímu světlu po dlouhou dobu. Doporučuje se okna nenechávat dlouho otevřená hlavně při nejsilnějším slunečním svitu. špinavého filmu.

Počáteční údržba

Poznámka: U lepených instalací vydržte s počáteční údržbou alespoň 72 hodin po dokončení instalace. Tím je zajištěno, že lepidlo má dostatek času na vysušení a vytvrzení.

- Odstraňte veškeré nečistoty z povrchu podlahy, vysajte, nebo zameťte povrch.
- Zbytky suchého lepidla odstraňte pomocí vody, nebo technického benzínu a čistého bílého hadru.
- Podlahu jakkoli neleštěte a nic na ní nenanášejte
- Odstraňte jemné nečistoty mopem z mikrovlákna.
- Vytřete podlahu vodou, nebo neutrálním čistícím prostředkem např. RZ 181. V tomto případě postupujte dle uvedeného návodu na obalu.
- V případě potřeby vodu několikrát vyměňte.

Běžná údržba

- Vysávejte, nebo odstraňujte prach a menší nečistoty mopem z mikrovlákna.
- Vylité tekutiny odstraňujte ihned.
- Vytřete podlahu vodou, nebo neutrálním čistícím prostředkem např. RZ 181.
- Vytírejte podlahu mopem.
- Veškeré nečistoty odstraňujte neprodleně.

Občasná údržba

- Podlaha může časem v průběhu užívání ztrácet lesk z důvodu zašlého filmu.
- Pro jeho obnovení podlahu důkladně vyčistěte od veškerých nečistot. Několikrát vyměňte vodu.
- Můžete použít čistič např. RZ 150, nebo jemu podobný. V tomto případě striktně dodržte postup a ředění dle návodu výrobku.
- Aplikujte 2 vrstvy např. RZ 161, RZ 162, nebo jemu podobný. Aplikujte mopem RZ a striktně dodržte postup a ředění dle návodu výrobku.

DŮLEŽITÉ

Pokud se domníváte, že se vaše situace nevztahuje na kroky v tomto návodu, obraťte se prosím na realizační firmu, nebo odbornou pomoc přes www.adorevinyl.cz před zahájením údržby.

Doplňující informace

- Pro údržbu můžete použít parní mop. Parní mop nenahrazuje žádný krok z běžné údržby a doporučujeme jej použít po dokončení běžné údržby.
- Pro údržbu můžete použít spray mop. Spray mop nenahrazuje žádný krok z běžné údržby a doporučujeme jej použít po dokončení běžné údržby.
- Naši pracovníci na www.adorevinyl.cz či facebooku AdoreFloors CZ/SK – vinylové podlahy jsou vám připraveni obratem poradit.